



Уред за вакуумиране FoodSaver V2860

Ръководство на потребителя

Благодарим Ви за покупката!

Вие имате удоволствието да се възползвате от предимствата на **FoodSaver V2860**. FoodSaver® е марка №1 в света по продажби на вакумиращи системи, които помагат на милиони домакинства по света да съхраняват храната свежа за по-дълго време в хладилник, фризер или просто в кухненски шкаф.

Характеристики на FoodSaver V2860



V2860 - Контролен панел



Съвети за успешно вакуумиране

Общи съвети:

1. Вакуумното пакетиране не е заместител на консервирането на продуктите. За да се предотврати загуба на качества на храната или развалянето ѝ е необходимо тя да се съхранява в хладилник или фризер.
2. За най-добри резултати при вакуумирано съхранение използвайте предлаганите FoodSaver консумативи и аксесоари – торбички, ролки и кутии.
3. По време на процеса на вакуумно пакетиране малки количества течност или дребни частици от продуктите може да попаднат във **Вакуумния канал (J)**, което би могло да повреди вашия уред. За да избегнете това, имайте предвид следното:
 - a. За полутечни и сочни храни като сурово месо: Можете първо да замразите месото за 1-2 часа във фризер. Не препълвайте торбичките. Друг съвет за да избегнете изтичането на част от съдържанието е преди вакуумиране да сложите няколко пласта прегъната домакинска хартия във вътрешността на пакетчето, но под зоната за залепване.
 - b. За супи, сосове и др. течности: Предварително замразете и не препълвайте торбичките. Или използвайте кутии за вакуумно съхранение в хладилник.

- c. За фино гранулирани продукти и храни, съдържащи дребни чатици: Избягвайте препълване на торбичките, или ползвайте кутии. Може да сложите филтърна или домакинска хартия във вътрешността на пакета, за да предпазите от засмукване на част от съдържанието при вакуумиране.
 - d. Редовно изпразвайте **Резервоара за течности (I)** на уреда, където се събират изтеклите при вакуумиране течности.
4. За да запълните оптимално един пакет с храна и да избегнете препълване винаги оставяйте поне 7.5 см материал (торбичка, ролка за опаковане) между съдържанието и най-горния край. Ако възнамерявате да употребявате многократно тази торбичка, то предвидете допълнително поне още 2.5см за всяко едно използване (при отваряне, с ножица изрязвате залепения горен край, и така след всяка употреба размерът на торбичката се намалява).
 5. Не правете свои странични шевове за торбички. Оригиналните торбички FoodSaver® са произведени със специален вътрешен шев, който е добре залепен по цялата дължина на торбичката за по-голяма надеждност и сигурност при съхранение.
 6. За да избегнете образуването на набраздявания и гънки при запечатване и вакуумиране на пакет, чието съдържание е с по-ъгловата и неправилна форма, внимателно опънете торбичката по дължината на **Лентата за залепване (L)**, преди да затворите капака.
 7. Ако имате съмнение, че торбичката е правилно запечатана, просто направете още едно залепване около 0.5-1см над първото залепване.
 8. Когато вакуумирате храна или ценни предмети с остри ръбове предпазете торбичката от разкъсване като сложите отвътре подходящ материал (напр. домакинска хартия).
 9. Когато вакуумирате храна в кутии или контейнери оставяйте около 2.5см свободно пространство в горната част (т.е. не е желателно да се запълват напълно догоре). Преди да започнете вакуумирането проверете и спуснете **Механизма за заключване (E)**, изключете след като процесът приключи.
 10. За най-добри резултати при вакуумно пакетиране – предварително замразете плодовете за час-два, а зеленчуците бланширайте.
 11. За правилна експлоатация на уреда винаги проверявайте дали капакът е правилно поставен и дали е включен **Механизма за заключване (E)**.
 12. Ако съхранявате уреда в хоризонтално положение е необходимо **Механизмът за заключване (E)** да е в отключено положение, а когато го съхранявате вертикално – заключващият механизъм трябва да е в междинно положение, което е предвидено специално за тази цел.
 13. Внимание: Уредът не е за комерсиална употреба. Ако се наложи последователно вакуумиране на 30 торбички или кутии без прекъсване, изчакайте 25 минути преди да продължите използването на FoodSaver®.
-

Съвети за използване на функцията Вакуумно пулсиране

Функцията Вакуумно пулсиране се използва за да контролирате ръчно процеса на вакуумиране на много деликатни и лесно трошливи храни и продукти.

1. Поставете съдържанието, което искате да вакуумирате в торбичка, оставяйки свободно пространство от поне 7.5см между храната и горния край на торбичката.
2. Отворете капака на уреда и поставете отворения край на торбичката във **Вакуумния канал (J)**, затворете капака и заключете **Механизма за заключване (E)**.
3. Изберете подходящ режим за вакуумиране на храната в зависимост дали е суха или сочна, чрез **Бутон настройки за храната (N)**.
4. Използвайки **Бутон настройки на скоростта (P)** изберете скорост на вакуумиране, която е подходяща за конкретния случай – за бързо, нормално или деликатно вакуумиране.
5. Натиснете и задръжте **Бутона Пулсиране (R)**. През това време вакуумната помпа ще работи. След като го освободите вакуумният процес спира. Чрез натискане или освобождаване на бутона можете да възобновявате или спирате процеса по изтегляне на въздуха, докато прецените че е достатъчно. Забележка: Ако след неколkokратно натискане на **Бутона Вакуумно пулсиране (R)** вакуумната помпа спре да работи, това означава, че е достигнато максималното ниво на вакуумиране за този пакет и не е желателно повече да натискате бутона за вакуумиране на тази торбичка.
6. Натиснете **Бутона Запечатване (U)** за да запечатите торбичката и да приключите вакуумирането в режим **Пулсиране**.
7. След изгасване на **Светлинния индикатор (T)** отключете Механизма за заключване, отворете капака, и извадете торбичката. Съхранявайте вече вакуумирания пакет във фризер или хладилник.

Съвети за правилно запечатване на торбичка

При работа с уреда се уверете, че капакът е затворен. Когато оформяте пакет от ролка за вакуумиране поставете края на отрязаната част върху **Лентата за залепване (L)**, затворете капака и използвайте **Механизма за заключване(E)**, за да фиксирате капака.

Бъдете внимателни във Вакуумния канал (J) да не попадне част от съдържанието на торбичката – течност, или дребни частици. За да избегнете засмукване на част от храната: предварително замразете за 1-2 часа, или сложете нагъната домакинска хартия във вътрешността на торбичката, за да поеме излишното количество течност при вакуумиране. Важно е да предвидите минимум 7.5см разстояние между хартията и края на торбичката, за да може пакетът да бъде правилно запечатен.

За оптимални резултати при работа – осигурете поне 20 секундни паузи между две последователни запечатвания на торбички. При голямо натоварване и работа без прекъсване уредът може автоматично да се изключи, за да избегне прегряване. Ако такъв случай възникне – изчакайте 20 минути преди да възобновите работата с уреда.

Съвети за правилно вакуумиране

При работа с уреда се уверете, че капакът е затворен. Когато вакуумирате и запечатвате торбичка поставете **Механизма за заключване(E)** в заключено положение, за да фиксира капака.

Проверете за гънки и набраздявания по торбичката по дължината на Лентата за залепване (L). Образуването на гънки може да попречи на надеждното запечатване и вакуумиране на пакета, и да позволи навлизането на въздух обратно в опаковката. Внимателно поставете торбичката, с леко опъване я нагласете за пакетиране и спуснете капака. Ако след запечатване откриете гънки по торбичката, отворете я и след това вакуумирайте отново.

Ако уредът вакуумира повече от 30 секунди без да спре, имайте предвид следното. Ако вакуумирате торбичка, уверете се че отвореният ѝ край е сложен във **Вакуумния канал (J)**, и че **Тръбичката за вакуумиране на кутии (A)** не е включена в момента. А когато вакуумирате храна в кутии, уверете се че **Тръбичката за вакуумиране** и **кутията** прилепват плътно.

Съвети за съхранение на уреда за вакуумиране

Уредът за вакуумиране **V2860** е проектиран за вертикално съхранение с цел удобно и по-компактно разположение в кухнята. За да съхранявате вертикално:

1. Затворете капака.
2. Поставете **Механизма за заключване (E)** в междинно положение за сигурно съхранение (при това положение капакът е фиксиран, без да се компресира ненужно уплътнителя).
3. Натиснете и задръжте **Бутона Освобождаване (C)**, намиращ се отдясната страна на уреда.
4. Повдигнете предната част на уреда докато застане в изправено вертикално положение и щракне.



5. Преустановете натискането на **Бутон Освобождаване (С)**.
6. При следващото използване на уреда чрез натискане на **Бутон Освобождаване (С)** първо върнете уреда в хоризонтално положение.

Как да направим торбичка от ролка FoodSaver®

1. Отворете капака на уреда и сложете ролка на **Мястото за поставяне на ролка (G)**.
2. Повдигнете **Механизма за рязане (H)**.
3. Издърпайте материала от ролката към външния край на Лентата за залепване (L) и спуснете **Механизма за рязане (H)**.



4. Затворете и заключете капака чрез **Механизма за заключване (E)**.
5. Натиснете **Бутона с 4 функции (U)** за да се запечати долния край и да направите торбичка.
6. Когато **Светлинните индикатори (Т)** угаснат запечатването е приключило. Отключете и повдигнете капака.
7. Сега вече имате един (долния) край запечатен и е време да отрежете от ролката необходимото количество материал – предвидете достатъчно ролка, за да се побере продукта/ храната за вакуумиране плюс още 7.5 см допълнително.
8. Внимателно натиснете и плъзнете **Механизма за рязане (H)** по дължината на ролката, за да отрежете.

Сега сте готови да използвате току-що направената торбичка за вакуумно пакетиране.

Как да вакуумираме торбичка FoodSaver®

1. Поставете храната (продуктите, предметите) в торбичката, оставяйки поне 7.5 см между съдържанието и горния край на торбичката.
2. Отворете капака на уреда и поставете отворения край на торбичката във **Вакуумния канал (J)**.



3. Затворете капака и заключете с **Механизма за заключване (E)**.
4. Изберете подходящи настройки за вакуумиране според вида на храната чрез **бутон (N) -Moist** за течни и сочни храни, **Dry** – за сухи храни без течност. По подразбиране уредът работи в режим за сухи храни.
5. Изберете скорост на вакуумиране чрез **бутон (P) – Gentle** (бавно) за деликатни храни, **Normal** (нормално) за средноголеми торбички, кутии и всички аксесоари и **Fast** (бързо) за големи торбички и кутии.
6. Натиснете **Бутона за вакуумиране и запечатване (M)** за да започне процеса по вакуумиране и запечатване на торбичката.
7. След изгасването на **Светлинните индикатори (T)** отключете **Механизма за заключване (E)**, вдигнете капака и вземете торбичката. Съхранявайте я в хладилник или фризер.

Забележка: Осигурете 20 секундни паузи след всяка употреба. Съхранявайте уреда при **Механизъм за заключване (E)**, намиращ се в междинно положение.

Използване на аксесоари FoodSaver®

Как да подготвим за използване аксесоарите?

1. Винаги оставяйте свободно пространство минимум 2.5см между храната и ръба на съда.
2. Избършете кутията с кърпа, за да сте сигурни, че е чиста и суха.
3. Поставете капака.

Как да вакуумираме FoodSaver®кутия ?

1. Подгответе кутията според Инструкциите за използване на аксесоари FoodSaver®.
2. След като затворите капака, поставете края на **Тръбичката за вакуумиране (A)** в **Порта за вакуумиране на аксесоари (O)** на уреда. Другия ѝ край поставете в порта за вакуумиране на кутията. Леко завъртете сивата тапа при вмъкването, за да прилепне плътно.
3. Преди да започнете вакуумиране заключете **Механизма за заключване(E)**.

4. Ако ще вакуумирате в голяма кутия – изберете скорост на вакуумиране – бързо, чрез настройките **на Бутона за скорост (P)**.
5. Натиснете **Бутона за вакуумиране на кутии (Q)**. Уредът ще работи докато процесът на вакуумиране приключи.
6. След като уредът спре работа внимателно с леко усукване извадете **Тръбичката за вакуумиране (A)** от кутията и от порта на уреда. Освободете **Механизма за заключване(E)**.
7. След успешно вакуумиране на кутията ако направите тест и дръпнете капака ѝ, той не би трябвало да помръдне.

Подробни съвети и насоки за вакуумиране на различни типове храни в кутии и др. аксесоари FoodSaver® можете да прочетете във *FoodSaver® Reference Guide*.

Как да отворим FoodSaver® аксесоари след вакуумиране?

За да отворите вакуумирана кутия просто натиснете сивия гумен бутон на капака ѝ.

